
Onna Configurator:


A basic configuration of the Onna Configurator for a single door station is shown below:



The IP address of the license plate, door opening code #, username and password must be specified.



We will specify the configuration for the IP address of the display. If there is no DHCP reservation, it is recommended to assign a fixed IP.



The screen may need to be reset for this setting to take effect.

The Onna/Video door phone on different network option refers to the configuration used in housing developments with networks interconnected by security routers. It is not detailed in this manual.



Fermax entrance panel:

Below are the various menus on the board:



DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

PLACA FERMAX MEET FIRMWARE: V03.00G DISPOSITIVO:PLACA INDIV. 001-0101-01 MAC:BC:F8:11:02:CA:EE IP:192.168.1.2

COPYRIGHT © FERMAX ELECTRONICA S.A.U

www.fermax.com

Here you specify the call number, which in this case is 101:



DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

CONFIGURACIÓN GENERAL

TIPO:	PLACA INDIV.	~
BLOQUE:	1	
APART.:	101	
Nº DE EQUIPO:	1	
TAG DE DISPOSITIVO:		(≤16 CARACTERES)
IDIOMA:	ESPAÑOL	~
VOLUMEN:	5	~
VOZ ABIERTA PUERTA:	✓	
RESOLUCIÓN:	640x480	~
MODO DESVIO SIP:	PARALELO	~
FORMATO FECHA:	DD/MM/YYYY	~
FECHA:	17 / 06	/ 2021
HORA:	08 : 21	: 25
ZONA HORARIA:	GMT+01:00	~



We assign an IP address to the board:



DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

AJUSTES DE RED

IP: 192.168.1.2

MÁSCARA: 255.255.255.0

GATEWAY: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8

IP DEL SOFTWARE: 192.168.1.1

PIN DEL SOFTWARE: ••••••

GUARDAR



CONFIGURACIÓN	CONTROL	DE	ACCESO

DOOR RELAY TIME:	3S v	
DOOR DELAY TIME:	os v	
TRAJETA ADMIN.:	123456	
DESARM. TARJETA:		
PIN DE ACCESO:	0000	
	••••	
		••••



CONFIGURACIÓN SIP

We set up the SIP account for remote calls to users:



DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

ACTIVAR SIP: ✓ VER SIP STATUS SERVIDOR SIP: sip:sip.fermax.com DOMINIO: sip.fermax.com 192.168.68.1 IP STUN: 5060 **PUERTO STUN:** 102 H.264: USUARIO SIP: 0300723 ••••• PASS SIP: CONVERSACIÓN: 120s TONO DE LLAMADA: 30s

GUARDAR

FERMAX SISTEMA DE VIDEOPORTERO MEET

DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

CONFIGURACION SIP TRUNK

ACTIVAR SIP TRUNK: □

URL: sip:101@10.1.1.2

We set up calls for the 101 number. The different SIP numbers we call must be separated by ";". In this case, we call the Onna screen and the Fermax cloud account simultaneously:



DISPOSITIVO

GENERAL

CONFIG.RED

ACC

SIP

SIP TRUNK

SIP CALL

AVANZADO

CÓDIGO PIN

RESTAURAR

CONFIGURACION

APART.: 101

NÚMERO: sip:onna@192.168.

BORRAR:

GUARDAR

APARTAMENTO	NÚMERO	APARTAMENTO	NÚMERO	APARTAM
101	sip:onna@192.168.1.32; sip:0279414@sip.fermax.com			



GENERAL	
CONFIG.RED	
ACC	
SIP	
SIP TRUNK	
SIP CALL	1
AVANZADO	

DISPOSITIVO

CÓDIGO PIN RESTAURAR

CONFIGURACIÓN AVANZADA

LLAMADA RAPIDA:

URL: sip:0279414@sip.fermax.com

ONU (GPON):

