

Manual configuración videoportero Akuvox

Onna Configurator:

A continuación, se muestra una configuración básica del **Onna Configurator** para una única placa de videoportero:

The screenshot displays the Onna Configurator web interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: 'Acerca de', 'Ajustes', 'Direcciones', 'Enlaces', 'Configuración de Dispositivos', 'Seguridad', 'Videoportero' (highlighted), 'Registros de Datos', '123 Lógicas', 'Termostatos', 'Home', and 'Comunidad'. The main content area has a blue header with 'Akuvox.onna' and 'Videoportero'. Below this, there are three configuration sections: 1. 'Videoportero Tipo' set to 'Akuvox' and 'Número de Videoporteros' set to '1'. It includes three checkboxes: 'Onna/Videoportero Misma Red' (checked), 'Registrar Servidor SIP' (checked), and 'Autenticar' (unchecked). 2. 'Servidor SIP Dirección IP' set to '127.0.0.1', 'Usuario Nombre' set to '192.168.5.130', and 'Usuario Contraseña' set to 'onna'. 3. 'Videoportero 1 Nombre' set to 'Calle', 'Videoportero 1 Dirección IP' set to '192.168.5.102', 'Videoportero 1 Código de Apertura' set to '00#', and 'Videoportero 1 Call ID' set to '100'. A red-bordered box contains the text: 'Estos parámetros tendrán efecto tras un reinicio completo de Onna'. At the bottom are three buttons: 'GUARDAR' (disabled), 'DESHACER' (disabled), and 'BORRAR' (active).

En “Usuario Nombre” se debe especificar la dirección IP de la pantalla **Onna**, en este caso 192.168.5.130.

También se introduce la dirección IP de la placa (192.168.5.102) y el código de apertura de puerta seguido de #.

Especificaremos la configuración para la dirección IP de la pantalla. Si no existe reserva mediante DHCP se recomienda asignar una IP fija.

Acerca de
Ajustes
Direcciones
Enlaces
Configuración de Dispositivos
Seguridad
Videoportero
Registros de Datos
Lógicas
Termostatos
Home
Comunidad

Akuvon.onna
Transferir Configuración

Lenguaje de Onna
Español

Tipo de Dirección
Prefijado

☐ Proteger Página de Sistema

☒ Sonido al Pulsar ☐ Enviar Fecha y Hora

Latitud
40.42

Longitud
-3.70

Onna Dirección IP
192.168.5.130

Onna Máscara de Red
255.255.255.0

Puerta Enlace Dirección IP
192.168.5.1

Dns Dirección IP
8.8.8.8

GUARDAR

Es necesario reiniciar la pantalla para que tenga efecto esta configuración. *En determinadas circunstancias puede incluso ser necesario reiniciar la pantalla una segunda vez.*

Placa de calle Akuvox:

En el menú Basic se debe especificar la dirección IP de la pantalla a la que se desea realizar la llamada.

Si se introduce en la sección “Speed Dial” se realiza la llamada mediante el **botón 1**. En el caso de seleccionar “Manager Dial” la llamada se realiza pulsando el **botón 2**.

Es posible introducir hasta 8 direcciones IP para cada botón lo que permite la llamada simultánea a varias pantallas **Onna**.

En la sección “Relay” es posible seleccionar el código de apertura de puerta: